



- 1 Sprachwahl (przycisk wielofunkcyjny) / Przycisk mowy (przycisk wielofunkcyjny)
- 2 Auswahl "Rechts" / Wybierz "Prawo"
- 3 Auswahl "Hoch" / Wybierz "Up"
- 4 Auswahl "Linki" / Wybierz "Lewy"
- 5 Auswahl "Down" / Wybierz "Down"

Krótkie naciśnięcie (przycisk 1) aktywuje wyświetlacz.
Pojedyncze naciśnięcie (przycisk 1) włącza wyświetlacz

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wybierania głosowego (przycisk 1) przez około 2 sekundy aktywuje menu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk mowy (przycisk 1) przez 2 sekundy, co spowoduje włączenie opcji trybu menu.

Naciskaj przyciski "W górę" lub "W dół" (przyciski 3 i 5), aż wybrana zostanie regulacja czasu. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk wyboru języka (przycisk 1).

Naciskaj przycisk "W górę" lub "W dół" (przyciski 3/5), aż wybrane zostanie ustawienie zegara. Następnie naciśnij przycisk 1, aby potwierdzić.





Do regulacji czasu służą przyciski regulacji głośności (przyciski 3 i 5) "W górę" i "W dół". Następujące opcje są wybierane za pomocą ustawień tytułu (przyciski 2 i 4), wybór jest ponownie potwierdzany przyciskiem wyboru języka (przycisk 1).

Użyj (przycisk 3 lub 5) przycisków "W górę" lub "W dół", aby ustawić zegar, wybierz następną opcję za pomocą przycisków "ścieżka w górę/w dół" (przycisk 2 lub 4), a następnie ponownie naciśnij przycisk mowy (przycisk 1), aby potwierdzić wybór.

Aby zmienić datę, użyj przycisków regulacji głośności (przyciski 3 i 5) "W górę" i "W dół". Dalsze opcje są wybierane za pomocą przycisków regulacji tytułu (przyciski 2 i 4). Użyj (przycisk 3 lub 5) "W górę" lub "W dół", aby ustawić datę. Użyj "ścieżki w górę/w dół" (przycisk 2 lub 4), aby wybrać następną opcję.

Aby potwierdzić, naciśnij przycisk wybierania głosowego (przycisk 1). Aby potwierdzić wybór, naciśnij (przycisk 1).

Po ustawieniu żądanej godziny i daty potwierdź wybór,



Nr artykułu: | Nr części

42sfo008

Instrukcja obsługi /
Podręcznik

Adapter zdalnego sterowania z kierownicy / adapter łodygi



Kompatybilność z samochodami: Ford B-MAX 2013->
Ford C-MAX (DXA) 2011->
Ford Ecosport 2013->
Ford Fiesta (JA8) 09/2012->
Ford Focus (DVB) 2011->2015
Ford Kuga II 2013->
Ford Ranger 2012->2016
Ford Transit Custom (FCC) 2013-> (nie dla pojazdów EURO 6)

Wymagany montaż w specjalistycznym warsztacie. Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wersja: 07/2017.

Po 15-20 sekundach menu



Wymagany specjalistyczny montaż

Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia Wersja: 07/2017

