

Universal Wireless Charging Kit

240000-10-1 10W 15W 240000-15-1









- Lichtwellenleiter-Pin L=19,1 mm / Ø = 2,8 mm
- В Kupplung Lichtwellenleiter
- С Lichtwellenleiter L=300 mm
- D Einsatz f. Lichtwellenleiter
- Ε INBAY Pad (Anti-Rutsch Matte / selbstklebend)
- F INBAY Subsystem (10W or 15W)
- G Doppelklebeband
- Montagerahmen Н
- Anschlusskabel ı
- Abzweigverbinder

- Fibre optic pin L=19,1 mm / \emptyset = 2,8 mm
 - Coupling for fibre optic cable
- В С Flexible fibre optic cable L=300 mm
- D Mount for fibre optic cable
- Ε INBAY Pad (anti-skid mat / self-adhesive)
- F INBAY Subsystem (10W or 15W)
- G Double-Sided Tape
- Mounting Frame Н
- Conection Cable
- **Branch Connectors**

Sachgemäße Installation unter Beachtung dieser Einbauanleitung erforderlich. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie weder geknickt, gequetscht oder beschädigt werden können. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht in Gegenständen verfangen können.

Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, welche durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Verwenden Sie darum ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Das "Qi" Logo ist Warenzeichen des "Wireless Power Consortium"


An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.


We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.


The "Qi" symbol is a trademark of the "Wireless Power Consortium"








NBAY






240000-10-1


| Input Voltage | 12V (DC) | |
|----------------|----------|------|
| Output Voltage | 5V | 9V |
| Output Current | 1.1A | 1.2A |
| Output Power | 5W | 10W |

240000-15-1


| Input Voltage | 12V (DC) | | |
|----------------|----------|------|------|
| Output Voltage | 5V | 9V | 9V |
| Output Current | 1.1A | 1.2A | 1.6A |
| Output Power | 5W | 10W | 15W |









| NBAY













Fahrzeugverkabelung (+12V ACC / - Masse) Vehicle harness (+12V switched / - GND)








INBAY





INTEGRATED FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)





WICHTIGE NFORMATION:

Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände wie z.B. Münzen, Kreditkarten etc. in die INBAY Ablage. Insbesondere Smartphones mit angebrachtem Ring Ständer dürfen nicht verwendet werden - da ansonsten aus Sicherheitsgründen der Ladevorgang durch die integrierte Fremdteileerkennung (FOD) gestoppt wird.

IMPORTANT INFORMATION:


Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the INBAY surface. **Especially smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safetey reasons.






ACHTUNG! Nach der Installation düfen keine Geräte/Verbraucher mit mehr als **5A / 60W** an der +12V Buchse betrieben werden, da sonst die Gefahr einer Überspannung besteht!

ATTENTION! After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!







WICHTIG! NACH DER INSTALLATION MUSS DIESE EINBAUANLEITUNG IN DAS HANDSCHUHFACH DES KUNDENFAHRZEUGS GELEGT WERDEN.


IMPORTANT! AFTER INSTALLATION THE MANUAL HAS TO BE PLACED INTO THE DASH BOARD OF THE CUSTOMER'S CAR.






























INFO: Büro- und Wohnbereich: Zum Betrieb an einer 220V Steckdose wird ein Spannungswandler (12V / DC) benötigt. Ein Anschluss an eine USB-Buchse ist nicht möglich.


INFO: Office and living areas: A voltage converter (12V / DC) is required for operation on a 220V socket. A connection to a USB socket is not possible.






Fahrzeugverkabelung (+12V ACC / - Masse) Vehicle harness (+12V switched / - GND)







INTEGRATED FOREIGN OBJECT DETECTION (FOD)





WICHTIGE NFORMATION:

Bitte legen Sie keine anderen Gegenstände wie z.B. Münzen, Kreditkarten etc. in die INBAY Ablage. Insbesondere Smartphones mit angebrachtem Ring Ständer dürfen nicht verwendet werden - da ansonsten aus Sicherheitsgründen der Ladevorgang durch die integrierte Fremdteileerkennung (FOD) gestoppt wird.

IMPORTANT INFORMATION:

Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the INBAY surface. **Especially smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safetey reasons.







ACHTUNG! Nach der Installation düfen keine Geräte/Verbraucher mit mehr als **5A / 60W** an der +12V Buchse betrieben werden, da sonst die Gefahr einer Überspannung besteht!

ATTENTION! After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!







WICHTIG! NACH DER INSTALLATION MUSS DIESE EINBAUANLEITUNG IN DAS HANDSCHUHFACH DES KUNDENFAHRZEUGS GELEGT WERDEN.

IMPORTANT! AFTER INSTALLATION THE MANUAL HAS TO BE PLACED INTO THE DASH BOARD OF THE CUSTOMER'S CAR.